

ITALIANO

CONTENUTO

- Controller senza fili per Nintendo Switch™
- Sportello del vano batteria

BATTERIA AA (2)

Istruzioni per l'uso

CONTROLLO DEGLI AGGIORNAMENTI DI SISTEMA

Assicurati che la tua Nintendo Switch stia usando l'aggiornamento di sistema più recente per garantire la compatibilità ottimale con i controller senza fili PowerA.

1. Collega il tuo Nintendo Switch a Internet.
2. In genere, gli aggiornamenti di sistema verranno scaricati automaticamente una volta connessi online.
3. Selezionare "Impostazioni di sistema" nel menu HOME, quindi scorri verso il basso fino alla voce "Sistema" per visualizzare la versione di Aggiornamento Sistema e controllare automaticamente la presenza di un aggiornamento del sistema.

Per ulteriori assistenza, cercare aggiornamento del sistema dal sito web del supporto Nintendo.

INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

1. Togliere il coperchio del vano batteria e installare le due batterie alcaline AA.
2. Verificare che la console Nintendo Switch sia accesa.

ACCOPPIAMENTO WIRELESS

Nel menu HOME selezionare Controllers (Controller), quindi Change Grip and Order (Modifica impugnatura e ordine). Durante la visualizzazione della schermata seguente, tenere premuto il pulsante SYNC per almeno tre secondi sul controller da accoppiare.

NOTA:

- Non toccare lo stick sinistro o quello destro durante l'associazione del controller.
- Dopo che il controller è stato associato a una console Nintendo Switch, si ricongiungerà automaticamente quando la console e il controller saranno accesi.
- Puoi collegare fino a otto controller wireless contemporaneamente a una console Nintendo Switch. Il numero massimo di controller che possono essere collegati varia a seconda del tipo di controller e delle funzionalità utilizzate.
- Puoi collegare un massimo di due controller wireless a una console Nintendo Switch durante l'utilizzo dell'audio Bluetooth. Per associare controller wireless aggiuntivi, scollega il dispositivo audio Bluetooth.
- Premendo il pulsante Sync durante la connessione, il controller si spegnerà.
- Questo controller può essere utilizzato quando il Nintendo Switch è agganciato o sganciato.

• Questo controller non supporta rumble HD, fotocamera IR, o amiboo™ NFC.

INFORMAZIONI SUGLI INDICATORI A LED

Su questo controller sono presenti tre posizioni dei LED: superiore, anteriore e inferiore.

1. Il LED di stato della batteria lampeggerà in rosso quando la batterie sono quasi esaurite.
2. I quattro LED in basso indicano il numero del lettore 1-8 e scorreranno da sinistra a destra durante l'accoppiamento wireless.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

D1. Il mio controller senza fili non esegue l'accoppiamento.

- R1. Verifica che le batterie siano installate correttamente secondo la polarità indicata nel vano batterie e che non siano scariche, usate o danneggiate.
- R2. Conferma che stai seguendo il processo di "Associazione wireless".
- R3. Rimuovere e sostituire le batterie alcaline per resettare il controller senza fili.

D2. Perché non sento alcuna vibrazione?

- R1. Questo prodotto non supporta la funzionalità di vibrazione.

AVVISO DI PERTIDA DALLA BATTERIA

- La fuoriuscita di sostanze chimiche contenute all'interno della batteria può causare lesioni alle persone e danni ai controller di gioco.

• Evitare che i prodotti chimici della batteria entrino in contatto con la pelle. In caso di contatto, lavare immediatamente e accuratamente con acqua e sapone.

• Se il liquido fuoruscito da una batteria entra in contatto con gli occhi, NON STROFINARLI! Sia pure immediatamente gli occhi con acqua corrente pulita e consultare un medico per prevenire lesioni agli occhi.

• Le batterie che perdono possono emettere suoni di scoppio.

Per evitare perdita di liquido dalle batterie:

- Non utilizzare batterie nuove e usate contemporaneamente. Sostituisci tutte le batterie.
- Non utilizzare batterie di marche diverse.

• Si consiglia l'uso di batterie alcaline. Non utilizzare batterie agli ioni di litio, nichel-cadmio (nicad) o zinco-carbone.

• Non lasciare le batterie nel controller se non lo utilizzi per un lungo periodo.

• Non ricaricare batterie alcaline o non ricaricabili.

• Non inserire le batterie al rovescio. Assicurati che i poli positivi (+) e negativi (-) vengano inseriti nella direzione corretta. Inserisci prima i poli negativi.

- Quando rimuovi le batterie, togli i poli positivi per primi.
- Non utilizzare batterie danneggiate, deformate o che perdono liquido.
- Rimuovi le batterie scariche dal controller.

AVISO DI INCENDIO/ESPLOSIONE DELLA BATTERIA

Per evitare incendi o esplosioni:

- Non collocare la batteria sul fuoco o in un forno caldo.
- Non schiacciare, tagliare o sotoporre la batteria a urti.
- Non lasciare la batteria in un ambiente ad alta temperatura come la luce solare diretta o all'interno di un'auto durante la stagione calda.
- Non lasciare la batteria in un ambiente a bassa pressione (ad es. nel bagaglio registrato di un aereo).
- Non cortocircuitare i terminali di alimentazione.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

L'uso di videogiochi può causare dolori muscolari, articolari, irritazioni cutanee o disturbi agli occhi. Seguire le indicazioni fornite per evitare problemi quali tendiniti, sindrome del tunnel carpale, irritazione cutanea o affaticamento degli occhi:

• Evitare di giocare troppo a lungo. Fare una pausa di 10-15 minuti ogni ora, anche se non se ne sente il bisogno. Si consiglia ai genitori di controllare che i figli giochino in modo appropriato.

• Se durante il gioco si avvertono sensazioni di affaticamento o dolore a mani, polsi, braccia od occhi, o sintomi quali formicolio, intorpidimento, bruciore o rigidità, smettere di giocare e riposare per alcune ore prima di riprendere il gioco.

• Se si continua ad avverire uno dei sintomi sopra descritti o altri disturbi durante o dopo il gioco, smettere di giocare e consultare un medico.

FABBRICATO PER

ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
ACCOBRANDS.com | POWERA.com | FATTO IN CINA

SERVIZIO CLIENTI

Per richiedere assistenza per i tuoi accessori PowerA autentici, visita la pagina [PowerA.com/Support](#).

GARANZIA

Garanzia limitata di due anni. Per ulteriori informazioni, visita [PowerA.com](#).

INFORMAZIONI LEGALI

© 2024 ACCO Brands. Tutti i diritti riservati. PowerA e il logo PowerA sono marchi di ACCO Brands.

Il wordmark e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di ACCO Brands è soggetto a licenza. Gli altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

© Nintendo. Nintendo Switch è una marca commerciale da Nintento.

Questo controller può essere utilizzato quando il Nintendo Switch è agganciato o sganciato.

• Questo controller non supporta rumble HD, fotocamera IR, o amiboo™ NFC.

SIMBOLI DI CONFORMITÀ LOCALI

Per ulteriori informazioni, cerca sul Web il nome di ciascun simbolo.



Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE): Batterie e dispositivi elettrici ed elettronici

contengono materiali e sostanze potenzialmente nocive per la salute umana e per l'ambiente. Questo simbolo indica che il dispositivo e la batteria non devono essere trattati come semplici rifiuti domestici, ma vanno raccolti separatamente.

Il dispositivo va smaltito tramite un punto di raccolta per il riciclo dei rifiuti elettrici ed elettronici nei paesi UE, nel Regno Unito e in altri paesi europei che adottano sistemi di raccolta per dispositivi elettronici e batterie.

Con il corretto smaltimento del dispositivo e della batteria, si contribuisce a evitare i potenziali rischi per la salute pubblica e per l'ambiente che un loro trattamento improprio potrebbe causare. Il riciclo di materiali contribuisce alla conservazione delle risorse naturali.

Il marchio CE è una dichiarazione del produttore che il prodotto è conforme alle direttive e ai regolamenti europei applicabili in materia di salute, sicurezza e protezione ambientale.



A marca CE é uma declaração do fabricante de que o produto

cumpre os regulamentos e as diretrizes europeias aplicáveis em matéria de saúde, segurança e proteção ambiental.

EU/UK DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente, ACCO Brands USA LLC dichiara che il controller senza fili è conforme alla Direttiva 2014/53/EU e al regolamento UK Radio Equipment of 2017, così come con altri requisiti e alle normative dell'Unione Europea e del Regno Unito. Il testo completo della dichiarazione di conformità è disponibile al seguente indirizzo Internet: [PowerA.com/compliance](#)

SPECIFICHE WIRELESS PER LA CONFORMITÀ UE

Intervallo di frequenze: 2,4 – 2,4835 GHz
EIRP massimo: 0,1 dBm

ESPECIFICAÇÕES SEM FIO PARA CONFORMIDADE COM A UE

Gama de frequências: 2,4 – 2,4835 GHz

E.I.R.P. máximo: 0,1 dBm

Para evitar derrame das pilhas:

• Não misture pilhas usadas e novas. Substitua todas as pilhas ao mesmo tempo.

• Não misture pilhas de marcas diferentes.

• Recomenda-se a utilização de pilhas alcalinas. Não utilize pilhas de íons de litio, níquel-cádmio (nicad) ou zinco-carbone.

• Não deixe as pilhas no controlador por longos períodos de não utilização.

• Não recarregue pilhas alcalinas ou não recarregáveis.

• Não coloque as pilhas ao contrário. Certifique-se de que os polos positivo (+) e negativo (-) estão virados nas direções corretas. Insira primeiro o polo negativo.

• Ao remover as pilhas, remova primeiro o polo positivo.

• Não utilize pilhas danificadas, deformadas ou com derrame.

• Remova as pilhas gastas do controlador.

PORTUGUÊS

CONTEÚDO

- Comando sem fios para a Nintendo Switch™
- Tampa do Compartimento da Bateria

AVISO DE INCENDIO/EXPLOSAO DA BATERIA

Para evitar incêndio ou explosão:

- Não coloque pilhas ou baterias no fogo ou dentro de um forno quente.
- Não esmague, corte ou sujeite as pilhas ou baterias a quaisquer impactos.
- Não deixe pilhas ou baterias em ambientes com temperaturas elevadas (p. ex., sob incidência solar direta ou dentro de um carro durante o tempo quente).
- Não deixe pilhas ou baterias em ambientes com pressões atmosféricas baixas (p. ex., na bagagem de porão de um avião).
- Não provoque o curto-circuito dos terminais de alimentação.

AVISO SOBRE MOVIMENTO

Jogar videogames pode causar dor nos músculos, articulações, pele ou olhos. Segue estas instruções para evitar problemas como tendinite, síndrome do túnel carpiano, irritação cutânea ou fadiga ocular:

- Evita jogar demais. Faz uma pausa de 10 a 15 minutos a cada hora, mesmo que aches que não é necessário. Os pais deverão monitorizar o tempo de jogo adequado dos filhos.
- Se sentires fadiga ou dor nas mãos, pulsos, braços ou olhos ao jogar ou se sentires sintomas como formigueiro, dormência, ardor ou rigidez, para e descansa durante várias horas antes de voltar a jogar.
- Se continuares a ter algum dos sintomas acima ou outra sensação de desconforto durante ou após o jogo, para de jogar e consulta um médico.

PRODUZIDO PARA

ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
ACCOBRANDS.com | POWERA.com | FEITO NA CHINA

APOIO AO CLIENTE

Para obter ajuda sobre os acessórios originais da PowerA, visita [PowerA.com/Support](#).

GARANTIA

Garantia limitada de dois anos. Visita [PowerA.com](#) para obter detalhes.

AVISO LEGAL ADICIONAL

© 2024 ACCO Brands. Todos os direitos reservados. PowerA e o logotipo PowerA são marcas comerciais da ACCO Brands. A marca nominativa e os logotipos Bluetooth® são marcas registradas, detidas pela Bluetooth SIG, Inc., e qualquer uso dessas marcas por parte da ACCO Brands é feito sob licença. As restantes marcas e designações comerciais pertencem aos respetivos proprietários. © Nintento. Nintendo Switch é uma marca comercial da Nintento.

SÍMBOLOS DE CONFORMIDADE REGIONAL

Estão disponíveis mais informações através da pesquisa da nome do símbolo na Web.



Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (RAEE):

Os dispositivos elétricos e eletrônicos e as baterias contêm materiais e substâncias que podem ser efeitos nocivos para a saúde humana e para o ambiente. Este símbolo indica que este dispositivo e a bateria não devem ser tratados como lixo doméstico e devem ser reciclados separadamente. Elimine o dispositivo através de um ponto de recolha para a reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos utilizados na UE, Reino Unido e em outros países europeus que operam sistemas de recolha separada de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos e baterias. Ao eliminar o dispositivo e a bateria de forma adequada, ajuda a evitar possíveis perigos para o ambiente e a saúde pública que de outra forma poderiam ser causados por um tratamento inadequado dos resíduos de equipamentos. A reciclagem dos materiais contribui para a conservação dos recursos naturais.



A marca CE é uma declaração do fabricante de que o produto

cumpre os regulamentos e as diretrizes europeias aplicáveis em matéria de saúde, segurança e proteção ambiental.

EU/UK DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Por este meio, ACCO Brands USA LLC declara que o comando sem fios está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU e com o Regulamento de Equipamento de Rádio do Reino Unido de 2017, bem como outros requisitos essenciais e provisórios relevantes de diretrizes da UE e da legislação do Reino Unido. O texto integral da declaração de conformidade encontra-se disponível no seguinte endereço: [PowerA.com/compliance](#)

AVVISO DI PERTIDA DALLA BATTERIA

Por este meio, ACCO Brands USA LLC dichiara che il controller senza fili è conforme alla Direttiva 2014/53/EU e al regolamento UK Radio Equipment of 2

You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

DISTRIBUTOR CONTACT DETAILS

AUSTRALIAN CUSTOMERS
ACCO Brands Australia Pty Ltd
Locked Bag 50, Blacktown BC, NSW 2148
Phone: 1300 278 546 | Email: consumer.support@powera.com

NEW ZEALAND CUSTOMERS
ACCO Brands New Zealand Limited
PO Box 11-677, Ellerslie, Auckland 1542
Phone: 0800 800 526 | Email: consumer.support@powera.com

ADDITIONAL LEGAL
© 2024 ACCO Brands. All Rights Reserved. PowerA and PowerA Logo are trademarks of ACCO Brands.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ACCO Brands is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

© Nintendo. Nintendo Switch is a trademark of Nintendo.

REGIONAL COMPLIANCE SYMBOLS

More information available via web-search of each symbol name.

 Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE): Electrical and electronic devices and batteries contain materials and substances that can have damaging effects on human health and the environment. This symbol indicates that this device and the battery must not be treated as household waste and must be collected separately. Dispose of the device via a collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment within the EU, UK and in other European countries that operate separate collection systems for waste electrical and electronic equipment and batteries. By disposing of the device and the battery in the proper manner, you help to avoid possible hazards for the environment and public health that could otherwise be caused by improper treatment of waste equipment. The recycling of materials contributes to the conservation of natural resources.

Conform Europeen aka European Conformity (CE): A declaration from the manufacturer that the product meets applicable European Directives and Regulations for health, safety, and environmental protection.

UK Conformity Assessment (UKCA): A declaration from the manufacturer that the product meets applicable UK Regulations for health, safety, and environmental protection. The RCM (Regulatory Compliance Mark) indicates that the product complies with the relevant Australian and New Zealand electrical safety, electromagnetic compatibility (EMC) and related requirements.

Complies with
IMDA Standards
DB105685

EU/UK DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, ACCO Brands USA LLC declares the wireless controller is in compliance with Directive 2014/53/EU and UK Radio Equipment Regulation 2017, as well as other essential requirements and relevant provisions of EU directives and UK legislation. The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address: PowerA.com/compliance

WIRELESS SPECIFICATIONS FOR EU & UK COMPLIANCE

Frequency Range: 2.4 – 2,4835 GHz
Max E.I.R.P.: <10 dBm

FRANÇAIS

CONTENU

- Manette sans fil pour Nintendo Switch™
- Trappe du compartiment batterie
- Piles AA (2)
- Manuel de l'utilisateur

VÉRIFIER LES MISES À JOUR DE LA CONSOLE

Veuillez vous assurer que votre Nintendo Switch utilise les dernières mises à jour pour une compatibilité optimale avec les manettes qui ont la PowerA.

1. Connectez votre Nintendo Switch à Internet.
2. En général, les mises à jour de la console sont téléchargées automatiquement dès que vous êtes connectés en ligne.

3. Dans le menu Home, sélectionnez « Paramètres de la console », puis faites défiler les options et sélectionnez Console pour afficher la mise à jour de la console et vérifier automatiquement s'il existe une nouvelle version.

Pour plus d'informations, recherchez « mise à jour de la console » sur le site Web de l'assistance Nintendo.

INSTALLATION DES PILES
1. Retirer le couvercle du compartiment des piles, puis insérer deux piles alcalines AA.

2. Vérifier que la console Nintendo Switch est allumée.

SYNCHRONISATION SANS FIL

Dans le menu « HOME », sélectionnez « Manettes » (Controllers), puis « Changer le style/l'ordre » (Change Grip and Order). Tandis que l'écran suivant s'affiche, appuyez sur le bouton SYNC et le maintenir enfoncé pendant au moins trois secondes sur la

manette que vous souhaitez synchroniser. Lorsque la manette a été synchronisée une fois, elle se connectera automatiquement la fois suivante.

REMARQUE :

- Ne touchez ni le stick gauche ni le stick droit lors de la synchronisation de votre manette.
- Une fois la manette synchronisée avec une console Nintendo Switch, elle se reconnectera automatiquement lorsque vous allumerez la console et la manette.
- Jusqu'à huit manettes sans fil peuvent être connectées à une console Nintendo Switch en même temps. Le nombre maximum de manettes pouvant être connectées varie en fonction des types de manettes et des fonctionnalités utilisées.
- Un maximum de deux manettes sans fil peut être connecté à une console Nintendo Switch tout en utilisant l'audio Bluetooth. Pour synchroniser des manettes sans fil supplémentaires, déconnectez l'appareil audio Bluetooth.
- La manette s'éteindra si vous appuyez sur le bouton Sync lorsqu'elle est connectée.
- Cette manette peut être utilisée lorsque la Nintendo Switch est connectée à la station d'accueil ou non.
- Cette manette ne prend pas en charge les vibrations HD, la caméra infrarouge, ou le NFC amiibo™.

COMPRENDRE LES VOYANTS LED

Cette manette est dotée de trois voyants LED situés sur le haut, à l'avant et à la base.

1. Le témoin d'état de la batterie clignote en rouge lorsque les piles sont presque épuisées.

2. Les quatre témoins du bas indiquent les joueurs 1 à 8 et effectueront un cycle de gauche à droite pendant la synchronisation sans fil.

DÉPANNAGE

Q1. Ma manette sans fil ne parvient pas à effectuer la synchronisation.

R1. Vérifiez que les piles sont correctement installées selon la polarité indiquée dans le compartiment des piles et qu'elles ne sont pas déchargées, usées ou endommagées.

R2. Assurez-vous de suivre les étapes du processus de « synchronisation sans fil ».

R3. Retirez les piles alcalines, puis remplacez-les afin de réinitialiser la manette sans fil.

Q2. Pourquoi je ne ressens aucune vibration?

R1. Ce produit ne prend pas en charge la fonctionnalité de vibration.

AVERTISSEMENT DE FUITE DE LA BATTERIE

Une fuite de produits chimiques contenus dans la batterie peut entraîner des blessures corporelles ainsi que des dommages à la manette de jeu.

• Évitez tout contact des produits chimiques de la batterie avec la peau. En cas de contact, laver immédiatement à fond avec de l'eau et du savon.

• Si le liquide s'échappait d'un bloc-piles entre en contact avec vos yeux, NE LES FROTTEZ PAS ! Rincer immédiatement et abondamment les yeux avec de l'eau courante propre et consulter un médecin pour éviter toute blessure aux yeux.

• Les piles qui fuient peuvent produire des bruits de claquement.

Pour éviter les fuites de piles :

• Ne mélangez pas des piles usagées et neuves. Remplacez toutes les piles en même temps.

• Ne mélangez pas différentes marques de piles.

• Les piles alcalines sont recommandées. N'utilisez pas de piles au lithium-ion, au nickel-cadmium (NiCd) ou au carbone-zinc.

• Ne laissez pas les piles dans la manette pendant de longues périodes sans utilisation.

• Ne rechargez pas des piles alcalines ou non rechargeables.

• Ne placez pas les piles à l'envers. Assurez-vous que les extrémités positive (+) et négative (-) sont orientées dans le bon sens. Insérez d'abord l'extrémité négative.

• Lorsque vous retirez les piles, retirez d'abord l'extrémité positive.

• N'utilisez pas de piles endommagées, déformées ou présentant des fuites.

• Retirez les piles usées de la manette.

EU/UK DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, ACCO Brands USA LLC déclare que la manette sans fil est conforme à la Directive 2014/53/EU et au Règlement sur les équipements radiotéléphoniques 2017 au Royaume-Uni, ainsi qu'à d'autres exigences essentielles et dispositions pertinentes des directives de l'UE et de la législation du Royaume-Uni. Le texte complet de la déclaration de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante : PowerA.com/compliance

SPÉCIFICATIONS SANS FIL POUR LA CONFORMITÉ UE

Gamme de fréquences : 2,4 – 2,4835 GHz

PIRE maximum : <10 dBm

MISE EN GARDE AU SUJET DES MOUVEMENTS

Tous les jeux vidéo peuvent provoquer des douleurs des muscles, des articulations, de la peau ou des yeux. Respectez les consignes suivantes pour éviter les problèmes tels que tendinite, syndrome du canal carpien, irritation cutanée ou fatigue oculaire :

• Évitez de jouer trop longtemps. Faites une pause de 10 à 15 minutes après chaque heure de jeu, même si vous n'en ressentez pas la nécessité. Les parents doivent s'assurer que leurs enfants jouent de manière appropriée.

• Si vous ressentez de la fatigue ou une douleur dans vos mains,

poignets, bras ou yeux pendant le jeu, ou des symptômes tels que picotements, engourdissement, brûlure ou raideur, arrêtez de jouer et reposez-vous pendant plusieurs heures avant de reprendre le jeu.

• Si l'un des symptômes cités persiste ou si vous ressentez une gêne prolongée pendant ou après le jeu, arrêtez de jouer et consultez un médecin.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;

2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

FABRIQUÉ PAR

ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
ACCOBRANDS.com | POWERA.com | **FABRIQUÉ EN CHINE**

SERVICE CLIENTÈLE

Pour obtenir une assistance pour vos accessoires PowerA d'origine, veuillez consulter la rubrique PowerA.com/Support.

ESPAÑOL

CONTENIDO

- Mando inalámbrico compatible para Nintendo Switch™
- Puerta del compartimento de la batería
- Pilas AA (2)
- Guía de usuario

COMPROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA

Asegúrate de que tu Nintendo Switch tiene instalada la actualización más reciente del sistema para que la compatibilidad con los mandos inalámbricos PowerA sea óptima.

1. Conecta tu Nintendo Switch a Internet.

2. Normalmente, las actualizaciones del sistema se descargan de forma automática al conectarla a Internet.

3. Selecciona 'Configuración de la consola' en el menú HOME y, a continuación, desplázate hacia abajo hasta 'Consola' para ver la versión de la Actualización de la consola y buscar nuevas actualizaciones automáticamente.

Para obtener más ayuda, busca actualizar la consola en el sitio web de asistencia de Nintendo.

INSTALA LAS PILAS

1. Retira la tapa de las pilas e instala dos pilas alcalinas AA.
2. Comprueba que la consola Nintendo Switch esté encendida.

EMPAQUEJAMIENTO INALÁMBRICO

En el menú HOME, selecciona "Mandos", luego "Cambiar agarre y orden". Mientras se muestra la pantalla siguiente, mantén pulsado el botón SYNC durante un mínimo de tres segundos en el mando que deseas sincronizar. Una vez sincronizado el mando, la próxima vez se conectará automáticamente.

NOTA:

- No toque la palanca izquierda ni la derecha al emparejar el mando.
- Una vez sincronizado el mando con una consola Nintendo Switch, se volverá a conectar automáticamente cuando se encienda la consola y el mando.

FABRICADO PARA

ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047

ACCOBRANDS.com | POWERA.com | **HECHO EN CHINA**

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Si necesitas ayuda con tus accesorios originales de PowerA, visita PowerA.com/Support.

GARANTÍA

Garantía limitada de dos años. Visita PowerA.com para obtener más información.

INFORMACIÓN LEGAL ADICIONAL

© 2024 ACCO Brands. Todos los derechos reservados. PowerA y el logotipo de PowerA son marcas comerciales de ACCO Brands. La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de ACCO Brands se efectúa bajo licencia. Las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

• Es posible conectar hasta ocho mandos inalámbricos a una consola Nintendo Switch en el mismo tiempo. El número máximo de mandos que se pueden conectar variará en función del tipo de los mismos y de las funciones que se utilizan.

• Es posible conectar un máximo de dos mandos inalámbricos a una consola Nintendo Switch mientras se utiliza audio Bluetooth. Para emparejar mandos inalámbricos adicionales, desconecte el dispositivo de audio Bluetooth.

• Si pulsa el botón "Sync" mientras está conectado, el mando se apagara.

• Este mando se puede utilizar con la Nintendo Switch independientemente de que esté o no colocada en la base.

• Este mando no es compatible con HD rumble, cámara IR, ni amioo™-NFC.

QUÉ SIGNIFICA LOS INDICADORES LED

Hay tres indicadores LED en este mando: el superior, el frontal y el inferior.

1. El led de estado de la batería parpadeará en rojo cuando la batería esté cerca de agotarse.

2. Los cuatro ledes de la parte inferior indican el número de jugador (1-8) y se iluminarán de izquierda a derecha durante el emparejamiento inalámbrico.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

P1. El mando inalámbrico no se sincroniza.

R1. Confirme que las baterías están correctamente instaladas de acuerdo con la polaridad indicada en el compartimento de las mismas y que no estén agotadas, usadas o dañadas.

R2. Confirme que está siguiendo el proceso de « Emparejamiento inalámbrico ».

R3. Extrae y sustituye las pilas alcalinas para reiniciar el mando inalámbrico.