

Pro Fit® flaches, kabelloses Desktop Set

Sicherheit, Spritzwasserschutz & Produktivität

Artikelnummer: K75230DE
UPC-Code: 0 85896 75230 1



Das Kensington Pro Fit flache, kabellose Desktop Set ist eine zuverlässige Lösung für den professionellen Arbeitsplatz. Mit seiner spritzwassergeschützten Full-Size-Tastatur mit Multimedia-Tasten, einer komfortablen, für Links- und Rechtshänder geeigneten Maus und AES-Verschlüsselung trägt das Pro Fit flache, kabellose Desktop Set zu einem ordentlichen und sicheren Arbeitsplatz bei.

MERKMALE & VORTEILE

- Flache Full-Size-Tastatur bietet Multimedia-Tasten für mehr Produktivität und Schnellzugriff auf häufig verwendete Anwendungen und Dateien
- Für Links- und Rechtshänder geeignete Maus ermöglicht anhaltendes, komfortables Arbeiten und verfügt über einen optischen Sensor mit 1200dpi für präzise Steuerung
- 2,4GHz USB-Receiver bietet eine zuverlässige kabellose Verbindung mit einer Reichweite von bis zu 10 Metern für Tastatur und Maus
- Für die professionelle Nutzung optimiertes Design mit glatten, flachen Tasten für schnelleres, bequemeres Tippen
- Sichere kabellose Verbindung schützt sensible Daten mit AES 128-Bit-Verschlüsselung vor etwaigen Hackerangriffen
- Tastatur ist spritzwassergeschützt und übersteht damit auch das Verschütten von Kaffee, Wasser und anderen Flüssigkeiten
- Plug & Play-Kompatibilität Windows 7 / 8 / 8.1 / 10

All specifications are subject to change without notice. Please check with your supplier for exact offers.
Products may not be available in all markets. Brand and product names mentioned are trademarks of their respective companies.
K17_2871

Technische Spezifikationen

SYSTEMANFORDERUNG

- **1 x USB-Anschluss Typ A**
- **Unterstützung des Betriebssystems:**
Windows 7/8/8.1/10*
*Unter Windows 10 ist die Funktion der Direktaufruftasten eingeschränkt

KONNEKTIVITÄT

- **Kabellose Technologie:**
2,4GHz kabellose Technologie
- **Reichweite bei kabellosem Betrieb:**
Bis zu 10 Meter
- **Verschlüsselung:** AES 128-Bit

ABMESSUNGEN

- **Produktabmessungen:**
 - Breite: 125,4mm
 - Länge: 441,2mm
 - Höhe: 26,9mm
 - Verpackungsgewicht Tastatur: 420g
- **Farbe der Tastatur:** Schwarz
- **Abmessungen Maus:**
 - Breite: 68mm
 - Länge: 106mm
 - Höhe: 39,5mm
 - Verpackungsgewicht Maus: 125g
- **Farbe der Maus:** Schwarz

VERPACKUNGSMASSE

- **Verpackungsart:** Weißer Karton B2B
- **Verpackungsmaße:**
 - Breite: 130mm
 - Länge: 522mm
 - Höhe: 43mm
- **Verpackungsgewicht:** 755g
- **Umkarton:** 4 Stück
- **Verpackungsinhalt:**
 - Tastatur
 - Maus
 - 2,4GHz USB-Nano-Dongle
 - 4 AAA-Batterien
 - Kurzanleitung
 - Garantiekarte & Compliance-Dokument

STROMVERSORGUNG & UMWELTSCHUTZ

- **Batterielebensdauer:** (Kann abhängig von Nutzungsbedingungen variieren)
 - 4 x AAA
 - Batterielebensdauer (Tastatur): 18 Monate*
 - Batterielebensdauer (Maus): 7 Monate*
 - * Battery life may vary based on use conditions
- **Betriebstemperatur:** 10 bis 40°C
- **Lagertemperatur:** -10 bis 55°C
- **Relative Luftfeuchtigkeit:** 10% bis 85% nicht kondensierend

URSPRUNGLAND, ZERTIFIZIERUNGEN UND GARANTIE

- **Ursprungsland:** China
- **Zertifizierungen und Konformität:** FCC, ICES, RCM, REACH, WEEE, RoHS
- **Garantie:** Auf 3 Jahre begrenzte Garantie

All specifications are subject to change without notice. Please check with your supplier for exact offers. Products may not be available in all markets. Brand and product names mentioned are trademarks of their respective companies. K17_2871

BESONDERE HINWEISE

- **LED-Verhalten:** Rote LED blinkt fünf Sekunden lang, wenn die Batterie zum ersten Mal eingesetzt wird. Bei geringem Ladestand der Batterie blinkt die LED sieben Sekunden lang.
- **Funktionalität der Multimedia-Tasten:** Siehe nachfolgende Tabelle

Tastenkombination	Windows 7	Windows 8/8.1	Windows 10
Fn + F1	Medien Standard: Windows Media Player	Medien Standard: Windows Media Player	Medien Standard: Groove-Musik
Fn + F2	Lautstärke verringern	Lautstärke verringern	Lautstärke verringern
Fn + F3	Lautstärke erhöhen	Lautstärke erhöhen	Lautstärke erhöhen
Fn + F4	Stummschaltung	Stummschaltung	Stummschaltung
Fn + F5	Vorheriger Titel	Vorheriger Titel	Vorheriger Titel
Fn + F6	Nächster Titel	Nächster Titel	Nächster Titel
Fn + F7	Wiedergabe/Pause	Wiedergabe/Pause	Wiedergabe/Pause
Fn + F8	Stopp	Stopp	Keine Funktion in Groove-Musik Hinweis: Kann mit dem Windows Media Player verwendet werden
Fn + F9	Browser/Startseite Standard: Internet Explorer	Browser/Startseite Standard: Internet Explorer	Browser/Startseite Standard: Microsoft Edge
Fn + F10	E-Mail	E-Mail	E-Mail
Fn + F11	Arbeitsplatz	Arbeitsplatz	Arbeitsplatz
Fn + F12	Favorit	Favorit	Keine Funktion

Tastenkombination	Mac OS X	Chrome OS
Fn + F1	Keine Funktion	Keine Funktion
Fn + F2	Lautstärke verringern	Keine Funktion
Fn + F3	Lautstärke erhöhen	Keine Funktion
Fn + F4	Stummschaltung	Keine Funktion
Fn + F5	Vorheriger Titel	Keine Funktion
Fn + F6	Nächster Titel	Keine Funktion
Fn + F7	Wiedergabe/Pause	Keine Funktion
Fn + F8	Keine Funktion	Keine Funktion
Fn + F9	Keine Funktion	Keine Funktion
Fn + F10	Keine Funktion	Keine Funktion
Fn + F11	Keine Funktion	Keine Funktion
Fn + F12	Keine Funktion	Keine Funktion

All specifications are subject to change without notice. Please check with your supplier for exact offers. Products may not be available in all markets. Brand and product names mentioned are trademarks of their respective companies.
K17_2871

PRO FIT® FLACHES, KABELLOSES DESKTOP SET



All specifications are subject to change without notice. Please check with your supplier for exact offers. Products may not be available in all markets. Brand and product names mentioned are trademarks of their respective companies. K17_2871