


Kensington®



MY430 Rechargeable Mouse



kensington.com/register

Scroll Wheel / Middle Click |
 Molette de défilement / Clic central |
 Mausrad / Mittelklick |
 Rotellina di scorrimento / Clic pulsante centrale |
 Rueda de desplazamiento / Clic medio |
 Roda para percorrer / Clique com o Botão Central |
 عجلة التمرير / نقر بزر الماوس الأوسط |
 マウスホイール / ミドルクリック | 滚轮 / 中键单击

Left Click | Clic gauche |
 Linksklick | Clic pulsante
 sinistro | Clic izquierdo |
 Clique com o Botão Esquerdo |
 نقر بزر الماوس الأيسر |
 左クリック | 左键单击


Forward |
 Commande d'avance |
 Vorwärts | Avanti |
 Adelante | Avançar |
 التالي | 進む | 前进 | 앞으로

Power Indicator |
 Indicateur d'alimentation |
 Betriebsanzeige |
 Indicatore di alimentazione |
 Indicador de encendido |
 Indicador de energia |
 مؤشر طاقة | パワーインジケータ |
 电源指示灯


Right Click | Clic droit |
 Rechtsklick | Clic
 pulsante destro |
 Clic derecho |
 Clique com o Botão
 Direito | نقر بزر الماوس الأيمن |
 右クリック | 右键单击

Backward | Commande de retour |
 Rückwärts | Indietro | Atrás |
 Retroceder | رجوع | 戻る | 后退

DPI Switch | Commutateur DPI |
 DPI-Schalter | Modifica DPI |
 Interruptor de PPP | Comutação PPP |
 مفتاح نقاط كل بوصة | DPI切り替え |
 DPI开关




Channel Indicator - Green: 2.4G, Blue: BT1, White: BT2 | Indicateur de canal - Vert : 2,4 GHz, Bleu : BT1, Blanc : BT2 | Kanalanzeige - Grün: 2,4 GHz, Blau: BT1, Weiß: BT2 | Indicatore del canale - Verde: 2,4G, Blu: BT1, Bianco: BT2 | Indicador de canal - Verde: 2,4 G, Azul: BT1, Blanco: BT2 | Indicador de canal - Verde: 2,4 G, Azul: BT1, Branco: BT2 | مؤشر قنوات, أخضر: 2,4G, أزرق: BT1, أبيض: BT2 | チャンネルインジケータ - 緑: 2.4G, 青: BT1, 白: BT2 | 信道指示灯 - 绿色: 2.4 G, 蓝色: BT1, 白色: BT2




On/Off Switch |
 Interrupteur de marche/arrêt |
 Ein-/Ausschalter |
 Interruttore di alimentazione |
 Interruptor de encendido/apagado |
 Botão de ligar/desligar |
 مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل
 オン/オフスイッチ |
 开关

Channel Selection/Bluetooth Pairing Button | Bouton de sélection du canal/couplage Bluetooth | Kanalauswahl-/Bluetooth-Kopplungstaste | Pulsante di selezione del canale/abbinamento Bluetooth | Botón de selección de canal/emparejamiento Bluetooth | Botão de seleção de canal/emparelhamento por Bluetooth | زر اختيار القناة/الاقتران بالبلوتوث | チャンネル選択/Bluetoothペアリングボタン | 信道选择按钮/蓝牙配对按钮


2



3



USB-A



Green | Vert | Grün | Verde | Verde |
Verde | أخضر | 綠 | 綠色



Bluetooth® Low Energy 1

Bluetooth® Low Energy 2





or



Blue | Bleu | Blau |
Blu | Azul | Azul |
أزرق | 青 | 藍色


White | Blanc |
Weiß | Bianco |
Blanco | Branco |
أبيض | 白 | 白色






4

kensington.com/software/kensingtonworks/




 (<5%)




Flashing Red: Low Battery |
 Clignotement rouge : Batterie faible |
 Blinkt rot: Akku schwach |
 Rosso lampeggiante: batteria scarica |
 Rojo parpadeante: bateria baja |
 Vermelho Intermitente: Bateria Fraca |
 أحمر وامض: بطارية منخفضة |
 赤で点滅: バッテリー容量低下 |
 红灯闪烁: 电池电量低





a




b




c



Solid Red: Charging |
Rouge fixe : En charge |
Rot konstant leuchtend: Laden |
Luce rossa fissa: Ricarica |
Rojo constante: Carga |
Vermelho fixo: Em carregamento |
أحمر ثابت: الشحن
红灯常亮: 充电中



LED Off: Fully Charged |
Voyant éteint : complètement chargé |
LED ist aus: Vollständig geladen |
LED spento: carica completata |
El led se apaga: Completamente cargado |
LED desligado: Totalmente carregado |
مصباح LED لا يومض: مشحون بالكامل
LEDが消灯: 満充電状態 | LED 关闭: 已充满



EN **!** **IMPORTANT: Computer User Health Information**

Use of a keyboard, mouse, or trackball may be linked to serious injuries or discomfort. Recent medical research of occupational injuries has linked normal, seemingly harmless activities as a potential cause of Repetitive Stress Injuries (“RSI”). Many factors may be linked to the occurrence of RSI, including a person’s own medical and physical condition, overall health, and how a person positions and uses his or her body during work and other activities (including use of a keyboard, mouse, or trackball). Some studies suggest that the amount of time a person uses a keyboard, mouse, or trackball may also be a factor. Consult a qualified health professional for any questions or concerns you may have about these risk factors.

When using a keyboard, mouse, or trackball, you may experience occasional discomfort in your hands, arms, shoulders, neck, or other parts of your body. However, if you experience symptoms such as persistent or recurring discomfort, pain, throbbing, aching, tingling, numbness, burning sensation, or stiffness, even if such symptoms occur while you are not working at your computers. **DO NOT IGNORE THESE WARNING SIGNS. PROMPTLY SEE A QUALIFIED HEALTH PROFESSIONAL.** These symptoms can be signs of sometimes permanently disabling RSI disorders of the nerves, muscles, tendons, or other parts of the body.

RF TECHNICAL SPECIFICATION

Operating Frequency Range: 2400~2483.5 MHz

Maximum RF Output Power ≤ 20dBm(EIRP)

SAFETY AND USAGE GUIDELINES

1. In the absence of proper operation and if customer-initiated troubleshooting is unsuccessful, switch off device and contact Kensington technical support: www.kensington.com
2. Do not disassemble product or expose it to liquid, humidity, moisture, or temperatures outside the specified operating ranges of 0° C (32° F) to 40° C (104° F).
3. If your product is exposed to out-of-range temperatures, switch it off and allow temperature to return to the normal operating range.

The power delivered by the charger must be between min 1.5 Watts required by the radio equipment, and max 5 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

FR ⚠ **IMPORTANT : Informations sur la santé de l'utilisateur**

L'utilisation de claviers, souris ou trackballs peut être liée à des blessures ou inconforts. Des études médicales récentes sur les blessures au travail ont lié des activités paraissant bénignes à des microtraumatismes répétés. Ces derniers peuvent découler de nombreux facteurs, dont l'état de santé de l'utilisateur, ainsi que la position adoptée et la manière dont le corps est sollicité durant son travail (usage de claviers, souris et trackballs inclus). Selon certaines recherches, le temps qu'une personne passe à utiliser de tels outils peut également avoir une incidence. Nous vous recommandons d'en parler à un professionnel de la santé si vous avez des questions à ce sujet. L'usage répété d'un clavier, d'une souris ou de trackballs est susceptible d'entraîner un inconfort au niveau des mains, des bras, des épaules, du cou, et d'autres parties du corps. Si vous ressentez des symptômes persistants et récurrents (inconfort, douleur, pulsations, courbatures, picotements, engourdissement, sensation de brûlure, raideur), même en dehors de vos heures de travail, **N'IGNOREZ PAS CES SYMPTÔMES. CONSULTEZ RAPIDEMENT UN PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ.** Il est possible que cela mène à des microtraumatismes répétés au niveau des nerfs, muscles, tendons, etc.

SPÉCIFICATION TECHNIQUE CONCERNANT LES FRÉQUENCES RADIO

Fréquence de fonctionnement : 2400~2483.5 MHz

Sortie RF maximale ≤ 20dBm(EIRP)

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ ET D'UTILISATION

1. En cas de mauvais fonctionnement et si le dépannage entamé par le client s'avère infructueux, éteindre le dispositif et appeler l'assistance technique de Kensington. www.kensington.com.
2. Ne pas démonter le produit ou le faire entrer en contact avec des liquides, l'exposer à l'humidité ou à des températures sortant des plages opérationnelles spécifiées, qui vont de 0° C à 40° C.
3. Si votre produit est exposé à des températures extrêmes, l'éteindre et laisser la température revenir à la plage opérationnelle normale.

La puissance délivrée par le chargeur doit être comprise entre au minimum 1.5 watts requis par l'équipement radio, et au maximum 5 watts afin d'obtenir la vitesse de charge maximale.

DE ⚠ **WICHTIG: Gesundheitshinweise für Computerbenutzer**

Die Benutzung von Tastatur, Maus oder Trackball kann zu schweren Verletzungen oder Beschwerden führen. Neuere medizinische Untersuchungen zu Arbeitsunfällen sehen normale, scheinbar harmlose Aktivitäten als mögliche Ursache für Überlastungssyndrome. Beim Auftreten von Überlastungssyndromen können viele Faktoren zusammenspielen: Hier sind beispielsweise die medizinische und körperliche Verfassung einer Person, ihre allgemeine Gesundheit sowie die Körperhaltung bei der Arbeit und anderen Aktivitäten (einschließlich der Verwendung von Tastatur, Maus oder Trackball) zu nennen. Einige Studien legen nahe, dass auch die Dauer der Benutzung von Tastatur, Maus oder Trackball ein Faktor sein kann. Wenden Sie sich bei Fragen oder Bedenken bezüglich dieser Risikofaktoren an qualifizierte medizinische Fachkräfte.

Bei der Benutzung von Tastatur, Maus oder Trackball kann es gelegentlich zu Beschwerden in Händen, Armen, Schultern, Nacken oder anderen Körperteilen kommen. Wenn Sie jedoch Symptome wie anhaltende oder wiederkehrende Beschwerden, Schmerzen, Pochen, Ziehen, Kribbeln, Taubheitsgefühl, Brennen oder Steifheit spüren, selbst wenn Sie nicht am Computer arbeiten, dann: **IGNORIEREN SIE DIESE WARNSIGNALE NICHT. SUCHEN SIE UMGEBEND EINE QUALIFIZIERTE MEDIZINISCHE FACHKRAFT AUF.** Diese Symptome können Anzeichen für Überbelastungen von Nerven, Muskeln, Sehnen oder anderer Körperteile sein, die zu dauerhaften Behinderungen führen können.

TECHNISCHE RF-SPEZIFIKATIONEN

Betriebsfrequenzbereich: 2400~2483.5 MHz

Maximale HF-Ausgangsleistung ≤ 20dBm(EIRP)

RICHTLINIEN ZUR SICHEREN VERWENDUNG

1. Wenn das Gerät nicht korrekt funktioniert und die üblichen Fehlerbehebungsmaßnahmen durch den Kunden keinen Erfolg bewirken, schalten Sie das Gerät aus und wenden Sie sich an den Kundendienst von Kensington www.kensington.com.

2. Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander und setzen Sie das Produkt weder Nässe noch Feuchtigkeit aus. Verwenden Sie das Produkt nur, wenn die Betriebstemperatur im zulässigen Bereich (0 °C (32 °F) bis 40 °C (104 °F)) liegt.
3. Liegt die Umgebungstemperatur außerhalb des zulässigen Bereichs, schalten Sie das Gerät aus und warten Sie, bis die Betriebstemperatur sich im zulässigen Bereich stabilisiert hat.

Die über das Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen dem vom Funkgerät benötigten Minimum von 1.5 Watt und dem Maximum von 5 Watt liegen, um maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

IT **▲** **IMPORTANTE: Informazioni per la salute dell'utente di computer**

L'utilizzo di una tastiera, un mouse o una trackball può essere legato a gravi lesioni o disagi. Recenti ricerche mediche in materia di infortuni sul lavoro hanno individuato in attività normali e apparentemente innocue una possibile causa di lesione da stress ripetitivo (RSI, Repetitive Stress Injuries). Sono numerosi i fattori che possono essere collegati alle lesioni RSI, tra cui la condizione medica e fisica di una persona, il suo stato di salute complessivo, le modalità con cui si posiziona e si utilizza il corpo durante il lavoro e altre attività (tra cui l'uso di tastiera, mouse o trackball). Alcuni studi suggeriscono che anche il tempo trascorso nell'uso di tastiera, mouse o trackball può essere un fattore scatenante di una lesione RSI. Si consiglia di rivolgersi a un medico per qualsiasi dubbio o domanda relativamente a questi fattori di rischio.

Durante l'uso di una tastiera, un mouse o una trackball, è possibile talvolta avvertire un senso di fastidio a mani, braccia, spalle, collo o altre parti del corpo. Tuttavia, se si avvertono sintomi quali fastidio permanente o ricorrente, dolore lieve, lancinante o pulsante, formicolio, intorpidimento, sensazione di bruciore o rigidità, anche qualora tali sintomi compaiano mentre non si è al lavoro su un computer, **NON IGNORARE QUESTI SEGNALI DI PERICOLO.**

RIVOLGERSI IMMEDIATAMENTE A UN MEDICO. Questi sintomi possono essere indice di lesioni RSI permanentemente invalidanti di nervi, muscoli, tendini o altre parti del corpo.

SPECIFICA TECNICA RF

Intervallo frequenza operativa: 2400~2483.5 MHz

Potenza di uscita RF massima ≤ 20dBm(EIRP)

LINEE GUIDA PER L'UTILIZZO E LA SICUREZZA

1. Se il dispositivo non funziona in modo corretto o se le procedure di risoluzione problemi non hanno avuto esito, spegnere il dispositivo e contattare l'assistenza tecnica di Kensington: www.kensington.com
2. Non smontare il prodotto o esporlo a liquidi, umidità o temperature al di fuori dell'intervallo di funzionamento specificato: da 0° C (32° F) a
3. Se il prodotto viene esposto a temperature al di fuori dell'intervallo di funzionamento specificato, spegnerlo e lasciarlo raffreddare fino alla temperatura normale.

La potenza erogata dal caricabatterie deve essere compresa tra 1.5 watt richiesti dall'apparecchiatura radio e 5 watt, per la massima velocità di ricarica.

ES **▲** **IMPORTANTE: Información sobre salud del usuario de ordenador**

El uso de teclados, ratones o trackballs puede generar graves lesiones o molestias. Recientes investigaciones médicas sobre lesiones ocupacionales han identificado las actividades normales, aparentemente inofensivas, como una causa potencial de lesiones por esfuerzos repetitivos (conocidas en inglés como Repetitive Stress Injuries, «RSI»). Pueden existir varios factores que estén relacionados con la aparición de las RSI, incluyendo la propia condición médica y física de una persona, su salud general y la posición y uso del cuerpo durante el trabajo y otras actividades (incluyendo el uso de un teclado, ratón o trackball). Algunos estudios sugieren que la cantidad de tiempo que una persona utiliza un ratón, teclado o trackball podría ser también un factor. Consulte con un profesional sanitario cualificado si tiene alguna pregunta o preocupación sobre estos factores de riesgo.

Al utilizar un ratón, teclado o trackball, puede que experimente ciertas molestias ocasionales en las manos, brazos, hombros, cuello u otras partes del cuerpo. Sin embargo, si sufre estos síntomas, como molestias persistentes o recurrentes, dolores, punzadas, hormigueos, entumecimientos, sensación de ardor o rigidez, incluso si dichos síntomas se producen mientras no está trabajando en su ordenador, **NO IGNORE ESTAS SEÑALES DE ADVERTENCIA. CONSULTE CUANTO ANTES A UN PROFESIONAL SANITARIO.** Estos síntomas pueden ser señales de desórdenes por RSI de los nervios, músculos, tendones u otras partes del cuerpo que, a veces, incapacitan permanentemente.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE RADIOFREQUENCIA

Rango de frecuencia operativa: 2400~2483.5 MHz

Potencia de salida de RF máxima \leq 20dBm(EIRP)

DIRETRIZES DE USO Y SEGURIDAD

1. En ausencia de un funcionamiento correcto y si la solución de problemas iniciada por el cliente no da resultado, apague el dispositivo y contacte con asistencia técnica de Kensington: www.kensington.com
2. No desmonte el producto ni lo exponga a líquidos, humedad, condensación o temperaturas fuera del rango de funcionamiento especificado de 0° C (32° F) a 40° C (104° F)
3. Si el producto ha estado expuesto a temperaturas excesivamente altas o bajas, apáguelo y deje que vuelva a una temperatura dentro del rango normal de funcionamiento

La potencia suministrada por el cargador debe estar comprendida entre un mínimo de 1.5 vatios requeridos por el equipo de radio y un máximo de 5 vatios para alcanzar la velocidad de carga máxima

PT **⚠** IMPORTANTE: Informações sobre saúde do utilizador de computadores

A utilização de um teclado, um rato ou um de uma trackball pode estar ligada a lesões graves ou desconforto. As investigações clínicas recentes sobre lesões ocupacionais ligaram algumas atividades normais, aparentemente inofensivas a uma causa potencial de Lesões por Esforço Repetitivo (RSI). Muitos fatores podem estar ligados à ocorrência de RSI, incluindo as condições clínicas e físicas específicas das pessoas, a sua saúde geral e a forma como as pessoas se posicional e utilizam o seu corpo durante a realização do seu trabalho e de outras atividades (incluindo quando utilizam um teclado, rato ou trackball). Alguns estudos sugerem que a quantidade de tempo que uma pessoa utiliza um teclado, rato ou trackball pode, igualmente, ser um fator. Consulte um profissional de saúde qualificado se tiver alguma dúvida ou preocupação acerca destes fatores de risco.

Quando utilizar um teclado, rato ou trackball pode sentir desconforto ocasional nas mãos, braços, ombros, pescoço ou outras partes do corpo. No entanto, consulte um profissional de saúde se sentir sintomas persistentes ou recorrentes de desconforto, dor, palpitações, formigamento, dormência, sensação de queimadura, rigidez ou se sentir dorido mesmo que esses sintomas ocorram quando não está a trabalhar no computador. **NÃO IGNORE ESTES SINAIS DE AVISO. CONSULTE IMEDIATAMENTE UM PROFISSIONAL DE SAÚDE QUALIFICADO.** Estes sintomas podem ser sinais de perturbações de RSI incapacitantes, por vezes permanentes, dos nervos, músculos, tendões ou outras partes do corpo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA RF

Gama de frequências utilizada: 2400~2483.5 MHz

Potência máxima de saída RF \leq 20dBm(EIRP)

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E UTILIZAÇÃO

1. Se o dispositivo não funcionar corretamente e se a resolução do problema por parte do cliente não for bem-sucedida, desligue o dispositivo e contacte a assistência técnica da Kensington: www.kensington.com
2. Não desmonte o produto nem o exponha a líquidos, humidade ou a temperaturas fora dos intervalos de operação especificados, de 0 °C a 40 °C.
3. Caso o seu produto seja exposto a temperaturas fora do intervalo, desligue-o e aguarde que a temperatura volte a uma temperatura normal de operação.

A potência fornecida pelo carregador deve situar-se entre o mínimo de 1.5 Watts exigido pelo equipamento de rádio e o máximo de 5 Watts, de modo a atingir a velocidade máxima de carregamento

▲ AE 重要: 健康被害に関する警告

قد ينتج عن استخدام لوحة المفاتيح أو الماوس أو كرة التعقب إصابات أو اضطرابات خطيرة. وقد أثبتت الأبحاث الطبية الحديثة التي أجريت على الإصابات المهنية صلة الأنشطة العادية التي تبدو غير ضارة كسحب محتمل للإصابات الناجمة عن الإجهاد المتكرر ("RSI"). وقد ارتبطت عوامل كثيرة بحدوث الإصابات الناجمة عن الإجهاد المتكرر، من بينها الحالة الطبية والبدنية للشخص والصحة العامة ووضع جسم الشخص وحركته في أثناء العمل والأنشطة الأخرى (بما في ذلك استخدام لوحة المفاتيح أو الماوس). وتشير بعض الدراسات إلى أن مقدار الوقت الذي يقضيه الشخص في استخدام لوحة المفاتيح أو الماوس أو كرة التعقب قد يُعد عاملاً أيضاً. فيُرجى استشارة أخصائي صحي مؤهل لطرح أي أسئلة أو مخاوف قد تكون لديك وتتعلق بعوامل الخطر هذه. عند استخدام لوحة المفاتيح أو الماوس أو كرة التعقب، قد تشعر ببعض الألم في يديك أو ذراعيك أو كفيك أو رقبك أو أجزاء أخرى من جسمك. ولكن، إذا كنت تعاني من أعراض مثل عدم ارتياح مستمر أو ألم متكرر أو خفقان أو وجع أو وخز أو خدر أو إحساس بحرقه أو تصلب حتى لو حدثت مثل هذه الأعراض وأنت لا تعمل على جهاز الكمبيوتر، فيجب ألا تتجاهل هذه العلامات التحذيرية. واهب على الفور إلى أخصائي صحي مؤهل. فيمكن أن تكون هذه الأعراض علامات للاضطرابات الناجمة عن الإصابات الناجمة عن الإجهاد المتكرر والتي تصيب الأعصاب أو العضلات أو الأوتار أو أجزاء أخرى من الجسم، مثل متلازمة النفق الرسغي والتهاب الأوتار والتهاب غمد الوتر وغيرها من الحالات.

المواصفات الفنية للترددات اللاسلكية

نطاق تردد التشغيل: 2400~2483.5 ميغا هرتز

أقصى طاقة خرج RF ≤ 20dBm(EIRP)

إرشادات السلامة والاستخدام

1. في حالة عدم تشغيل الجهاز على نحو سليم وإذا لم ينبح استكشاف الأخطاء وإصلاحها الذي بدأه العميل، فقم بإيقاف تشغيل الجهاز وتواصل مع الدعم الفني لـ Kensington على الموقع الآتي: www.kensington.com
2. لا تقم بتفكيك المنتج أو تعريضه للسوائل أو الرطوبة أو البلب أو درجات الحرارة خارج نطاقات التشغيل المحددة من 0 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت) إلى 40 درجة مئوية (104 درجات فهرنهايت).
3. إذا تعرض المنتج الخاص بك لدرجات حرارة خارج نطاق التشغيل، فقم بإيقاف تشغيله للسماح بعودة درجة الحرارة إلى نطاق التشغيل العادي. يجب أن تتراوح الطاقة التي يوصلها الشاحن بين 1.5 وات كحد أدنى وفقاً لمطابقات الأجهزة اللاسلكية، و5 وات كحد أقصى للوصول إلى سرعة الشحن القصوى

▲ JP 重要: 健康被害に関する警告

キーボードやマウス、トラックボールの使用が、重篤な負傷や疾病につながる可能性があります。労働災害に関する最近の医学的研究では、無害だと思われる通常の活動が反復運動過多損傷 (RSI) の潜在的原因となり得ることが指摘されています。RSIの発症には、各人の医学的状態、体調、全般的な健康状態、業務やその他の用途におけるキーボードやマウスの使用方法、使用時の姿勢といった多様な要因が関係しています。また、キーボードやマウス、トラックボールの使用に費やす時間も要因の1つではないかと示唆する研究結果もあります。このような危険因子に関する疑問や懸念がある場合は有資格の医療専門家に相談ください。

キーボードやマウス、トラックボールを使用中に、手、腕、肩、首またはその他の部位に違和感を覚えることがあるかもしれません。また、もしコンピューターを使用していない時であっても、持続的または反復的な違和感、ズキズキした痛み、鈍痛、かゆみ、しびれ、しゃく熱感、こばりなどの症状がある場合は、その兆候を放置せず、速やかに有資格の医療専門家に相談してください。このような症状は、手根管症候群、腱炎、腱滑膜炎といった神経、筋肉、腱などの部位の不可逆的RSI障害の兆候かもしれません。

RF技術仕様

動作周波数範囲: 2400~2483.5 MHz

最大 RF 出力 ≤ 20 dBm(EIRP)

安全性および使用上のガイドライン

1. 適切に作動しない場合やトラブルシューティングで解決しない場合は、機器の電源をオフにして、Kensingtonのテクニカルサポートまでご連絡ください。 customer.kensington.com/ja/jp/7760/テクニカルサポート
 2. 機器を分解したり、液体に接触させたり、高温度や指定の動作温度範囲（セ氏0~40度）外の温度にさらさないでください。
 3. 機器が上記範囲外の温度にさらされた場合は、スイッチをオフにし、通常の動作温度範囲に戻してください。
- 充電器から供給される電力は、無線機器で必要とされる最小1.5ワットから、最大充電速度を達成するための最大5ワットの間でなければならない。

CN ▲ 牲泣歪森`喃斫唤淡咆嘿墨歪森

指淡喊後~撞~唏县唱我夔夔哦佗爸汗牲旌旌唏) 搓珏圾e燎炭振只再已终洁氛汶垂 -帖e泽弊折o 终~ 墟
 教恰只终晴候夔夔振佗爸牲刺殒求嫡振只U~PQG-U 终想淮 (海毡像海澜堤夔夔佗爸 PQG终兜接e悒牟勺妙技暮
 玄授终洁李响授暮獠奸~煲暮嘿墨吟技幅淮匠班涵佗旨晴倏牟授暮去个终獠撼陶训殊终熬暮倏班U勺妙指淡喊 後
 ~撞~唏县唱我U泽霖汶垂 -帖e技幅指淡喊後~撞~唏县唱我终描嗒 p 健夔夔决振泽包海澜振叛弛傅焉 槩
 凰榜海澜渊把吠津枕唏枕喂e戌猜氮渊猿戕终嘿墨珏崇技撞

淮指淡喊後~撞~唏县唱我描e弛终携灶-勳@~喂斗~% 耀唏惶旨授暮 -校夔夔影兑哦劈埋余) 搓估撮e 抵
 叛弛劈埋余个甯殒终唏兼刺也榷终) 搓~暂杂~煎杂~芥杂~仄杂~岢庖~捋猷劈唏喂涵金熄獠e焉槩熄獠掖 爷
 淮啤渊指淡佗座匠班描决哦也榷 怙柏) 泣呦搬焉槩坟勃歪吒e戌嫖啤猜氮渊猿戕终嘿墨珏崇技撞 海怪焉槩
 獠渊描振携坝-唯抵-唯许唏惶旨授暮 -校海

▲ 独浑`堡傅) 泣燔囚滩县唱我挽忒拖泼暮僚椰啼

据性破撩厦勺

匠班性尽冀柱`02. |0261,3

珏伊据性摧也匣尽

ㄱ扁吟指淡爆度







/, 抵叛扌 捏搓似终G班) 慰多咆栎戕世匣燥殊卫径径Wə戌厅cc捺\) 嫖够此木

frmq8--asqrmkcp,iclglerml,amk-xf-al-554.-破撩照个

0, 戌梭^ 歌 h 呢e唏嘿悒U少淮泼暮~} 撰唏烷 x 也爆俱匠班根偏冀柱

1, 抵叛弛终 h 呢U少淮 x 也根偏冀柱终曠坦榻e戌曠厅cce) 兽吟匠班根偏偏 o 终曠坦

J 佞暗瞎匪终匣尽log毙困渝恰槩佞捺 \旦毕终珏榻

**a****b****c****d****EN** Lithium-ion Polymer Battery (NMC)**DE** Lithium-Ionen-Polymer-Akku (NMC)**FR** Batterie Lithium-ion polymère (NMC)**IT** Batteria polimerica agli ioni di litio (NMC)**ES** Polímero de iones de litio (NMC)**PT** Bateria de polímero de iões de lítio (NMC)**CN** 锂聚合物电池**JP** リチウムイオンポリマー電池 (NMC)**AE** بطارية ليثيوم أيون بوليمر (أكسيد الليثيوم كوبات)

- EN** This device is not equipped with a replaceable battery. Attempts to remove or replace the battery will void the warranty and may damage the device. When disposing or recycling this device, the battery should be disposed of in a manner compliant with local battery disposal regulations.
- DE** Dieses Gerät ist nicht mit einem austauschbaren Akku ausgestattet. Der Versuch, den Akku zu entfernen oder zu ersetzen, führt zum Erlöschen der Garantie und kann das Gerät beschädigen. Wenn Sie dieses Gerät entsorgen oder recyceln, müssen Sie den Akku so entsorgen, dass dies den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Akkus entspricht.
- FR** Cet appareil n'est pas doté d'une batterie remplaçable. Toute tentative de retrait ou de remplacement de la batterie aura pour effet d'annuler la garantie et pourraient endommager l'appareil. Lors de la mise au rebut ou du recyclage de cet appareil, la batterie doit être éliminée conformément aux réglementations locales applicables aux batteries.
- IT** Questo dispositivo non è dotato di batterie sostituibili. Qualsiasi tentativo di rimozione o sostituzione della batteria annullano la garanzia e possono danneggiare il dispositivo. Al momento dello smaltimento o del riciclaggio del dispositivo, smaltire la batteria in conformità alle normative locali sullo smaltimento delle batterie
- IT** Questo dispositivo non è dotato di batterie sostituibili. Qualsiasi tentativo di rimozione o sostituzione della batteria annullano la garanzia e possono danneggiare il dispositivo. Al momento dello smaltimento o del riciclaggio del dispositivo, smaltire la batteria in conformità alle normative locali sullo smaltimento delle batterie.
- ES** Este dispositivo no está equipado con una batería reemplazable. Los intentos de retirar o sustituir la batería anularán la garantía y podrían dañar el dispositivo. Al eliminar o reciclar este dispositivo, la batería debe eliminarse de forma que cumpla la normativa local sobre eliminación de baterías.
- PT** Este dispositivo não está equipado com uma bateria substituível. As tentativas de remoção ou substituição da bateria anularão a garantia e poderão danificar o dispositivo. Ao eliminar ou reciclar este dispositivo, a bateria deve ser eliminada em conformidade com os seus regulamentos locais relativos à eliminação de baterias.
- CN** 本设备不配备可更换电池。擅自拆除或更换电池，保修一概失效，并可能造成设备损坏。处置或回收本设备时，应按当地处置电池的相关法规处置。
- JP** このデバイスには、交換可能なバッテリーは搭載されていません。バッテリーの取り外しや交換を試みると、保証が無効になり、デバイスを損傷させる恐れがあります。本デバイスを廃棄またはリサイクルする場合、バッテリーは地域のバッテリー廃棄規則に準拠した方法で廃棄してください。

AE

هذا الجهاز غير مزود ببطارية قابلة للاستبدال. وستؤدي محاولات إزالة البطارية أو استبدالها إلى إلغاء الضمان وقد تؤدي إلى تلف الجهاز. وعند التخلص من هذا الجهاز أو إعادة تدويره، يجب التخلص من البطارية بطريقة تتوافق مع اللوائح المحلية للتخلص من البطاريات.



www.kensington.com/support

Kensington® is a registered trademark of ACCO Brands. All other registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners. Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the U.S. and/or other countries.

© 2023 Kensington Computer Products Group, a division of ACCO Brands.

Patents: <https://www.accobrand.com/patents/>

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビの受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱いをして下さい。

VCCI - B

